



Стерилизатор для зубных щеток iHealth

Руководство пользователя





1. Тип товара: UV-стерилизатор для зубных щеток

2. Характеристики

- Метод стерилизации: воздействие ультрафиолета (кварцевание)
- Длина световой волны: 250-280 нм (UVC)
- Эффективность стерилизации: до 99,99%
- Тип системы управления: автоматический таймер
- Тип аккумулятора: встроенный, перезаряжаемый, литий-полимерный
- Разъем для подзарядки аккумулятора: micro-USB
- Размеры: 65 x 40 x 20 мм
- Вес: ~45 г
- Размеры упаковки: ~155 x 90 x 40 мм
- Вес в упаковке: ~120 г



3. Использование устройства

Перед первым использованием устройства рекомендуется полностью зарядить аккумулятор. Для этого подключите устройство к любому адаптеру питания или пауэрбанку стандарта USB, используя кабель, входящий в комплект поставки. Разъем для подключения кабеля расположен на нижней грани корпуса устройства под голубой защитной крышкой. Зарядка аккумулятора сопровождается миганием красного светодиода.

Отключите устройство от сети, откройте крышку отсека для зубной щетки, расположенную на боковой стенке корпуса. Поместите головку щетки в отсек, повернув щетинками к светодиоду. Закройте крышку и нажмите кнопку на корпусе устройства – процедура стерилизации занимает три минуты. После завершения процедуры устройство отключится автоматически.

Внимание! Не смотрите на работающий UV-светодиод – это может быть опасно для сетчатки глаза.

Внимание! Не опускайте устройство в воду. Не нагревайте устройство до высоких температур. Не пытайтесь самостоятельно разобрать устройство или вносить модификации в его конструкцию.

4. Комплектация

- Стерилизатор iHealth
- Кабель для подзарядки аккумулятора
- Документация