



Ультрафиолетовый стерилизатор

LiGht UV

Руководство пользователя





1. Тип товара: ультрафиолетовый стерилизатор

2. Характеристики

- Тип ультрафиолетовых излучателей: органические светодиоды (OLED)
- Длина волны ультрафиолетового излучения: 240-280 нм (спектр UVC)
- Рекомендуемое время обработки: 5 минут
- Тип аккумулятора: встроенный, перезаряжаемый, литий-ионный
- Время работы от аккумулятора: ~70 минут
- Разъем для подзарядки: micro-USB
- Требования к источнику питания: 5 В, 1 А
- Размеры устройства: 270 x 42 x 40 мм
- Вес устройства: 200 г
- Размеры упаковки: 310 x 90 x 60 мм
- Вес в упаковке: ~320 г

3. Зарядка аккумулятора

Перед первым использованием устройства необходимо полностью зарядить аккумулятор. Для этого с помощью шнура, входящего в комплект, подключите стерилизатор к USB-адаптеру питания с силой тока не менее 1 А. Процесс полной зарядки занимает около 3 часов.

4. Использование стерилизатора

Раскройте стерилизатор и дважды нажмите клавишу, расположенную на его рукоятке, для включения светодиодов.

Внимание!

Свет ультрафиолетового спектра может вызвать необратимые повреждения сетчатки и нарушение зрения. Ни в коем случае не смотрите на светодиоды при работе прибора. При обработке глянцевых и стеклянных поверхностей опасность может представлять и отраженный свет – в этом случае необходимо отворачиваться или использовать специальные очки.

Поднесите прибор к обрабатываемой поверхности на расстояние 5-10 см. Медленно проведите им над поверхностью, останавливаясь на 15-20 секунд для обработки каждого участка.

Обратите внимание: в целях безопасности устройство автоматически



отключается через 1 минуту непрерывной работы. Вы можете в любой момент включить его, дважды нажав клавишу питания.

5. Комплектация

- Стерилизатор LiGht UV
- Кабель для зарядки аккумулятора

**6. Страна-разработчик: КНР
Страна-производитель: КНР**