



Диспенсер для зубочисток IGOKOTI

Руководство пользователя





1. **Тип товара:** автоматический диспенсер для зубочисток

2. **Характеристики**

- Функции: автоматическая подача зубочисток, УФ-стерилизация
- Расстояние срабатывания сенсора: 0–100 мм
- Время подачи: 1,3 с
- Элементы питания: батарейки типа AAA — 4 шт.
- Материал корпуса: анодированный алюминий
- Размеры: 100 x 85 x 85 мм
- Вес: 380 г
- Размеры в упаковке: 127 x 95 x 95 мм
- Вес в упаковке: 455 г
- Страна-производитель: КНР

3. Установка батареек

Извлеките диспенсер, батарейки и контейнер из упаковки и освободите от защитной пленки.

Отсек для батареек расположен на нижней грани корпуса устройства. Откройте крышку отсека и установите внутрь батарейки, строго соблюдая полярность (схема установки изображена рядом на корпусе).



Внимание! Мы рекомендуем использовать для питания диспенсера только качественные щелочные батарейки ведущих производителей. При установке не смешивайте батарейки разных типов или батарейки с разным уровнем заряда. При хранении устройства рекомендуется извлекать батарейки во избежание протечек электролита.

Плотно закройте крышку до щелчка.

Обратите внимание. На крышке расположен выключатель-концевик, который размыкает цепь питания, если прибор не стоит на какой-либо поверхности. Он необходим, чтобы исключить случайные срабатывания диспенсера при хранении и переноске. В некоторых случаях концевик может заедать и нарушать контакт, препятствуя нормальной работе диспенсера. Если это произошло, несколько раз нажмите выключатель пальцем и покачайте его из стороны в сторону для разблокировки.



4. Наполнение контейнера для зубочисток

Контейнер для зубочисток находится на верхней грани корпуса прибора. Откройте его, вставив в прорезь, помеченную стрелкой, любой плоский предмет подходящей толщины.



Затем откройте контейнер с зубочистками, входящий в комплект, и осторожно



пересыпьте его содержимое в отсек диспенсера так, чтобы все зубочистки лежали параллельно. Закройте отсек и слегка встряхните устройство.

Поставьте диспенсер на ровную поверхность, чтобы замкнуть цепь питания.

5. Использование диспенсера

Обратите внимание! Нормальная работа устройства гарантируется только при вертикальной установке на ровной поверхности.

Поднесите руку к крышке прибора на расстояние менее 10 см. Из верхней грани корпуса прибора автоматически выдвинется держатель с зубочисткой.

Система УФ-стерилизации срабатывает автоматически при каждом использовании диспенсера.

В случае если отсек наполнен, но держатель не захватывает зубочистку и выдвигается пустым, встряхните устройство из стороны в сторону.

6. Комплектация

- Диспенсер для зубочисток IGOKOTI
- Батарейки типа AAA — 4 шт.
- Пластиковые зубочистки — 100 шт.

7. Страна-производитель: КНР