



# Водородный буттлер Gezatone Hydro Blue

Руководство пользователя





### 1. Тип товара: портативный ионизатор питьевой воды

### 2. Характеристики

- Объем резервуара для воды: 0,35 л
- Тип аккумулятора: встроенный, перезаряжаемый, литий-ионный
- Ресурс аккумулятора: до 30 процедур ионизации при полном заряде
- Максимальная концентрация молекулярного водорода: 1000 ppb
- Время обработки одной порции воды: 3 минуты
- Материалы: АБС-пластик, поликарбонат
- Разъем для подзарядки: micro-USB
- Размеры: 178 x 106 x 48 мм
- Вес: ~410 г
- Размеры упаковки: 205 x 125 x 76 мм
- Вес в упаковке: ~550 г
- Страна-разработчик: Франция, Южная Корея
- Страна-производитель: КНР

### 3. Польза водородной воды

Насыщенная водородом вода оказывает комплексное оздоровительное воздействие на организм:

- защищает клетки от атак свободных радикалов и снижает оксидативный стресс
- замедляет процессы старения
- защищает от преждевременного старения
- восстанавливает водный баланс организма в целом (и кожи в частности)
- способствует повышению иммунитета и адаптационных способностей
- обладает противовоспалительными свойствами
- способствует повышению выносливости при интенсивных физических нагрузках, а также снижению содержания молочной кислоты в мышцах
- помогает улучшить обменные процессы
- способствует повышению энергетического потенциала
- способствует выведению токсинов и избыточной жидкости
- стимулирует процессы регенерации
- помогает нормализовать процессы пищеварения
- способствует уменьшению признаков усталости и помогает бороться с хронической усталостью и нарушениями сна
- водородная вода используется не только для приема внутрь, ее можно



применять в качестве тоника или компресса для лица, а также для ухода за поврежденными волосами

1,5 литра воды, насыщенной водородом, имеют антиоксидантный потенциал, равный употреблению в качестве антиоксиданта 756 бананов, или 516 яблок, или 38 морковок.

#### ДЛЯ КОСМЕТИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ (наружное применение)

Рекомендуется применять теплую водородную воду, поскольку она ускоряет капиллярный кровоток и способствует повышению проникновения активных компонентов косметических средств. Также водородная вода облегчает процесс очищения пор, использование теплого компресса с водородной водой перед ультразвуковым пилингом или броссажем позволит сократить время процедуры и получить видимый «чистый» результат.

#### 4. Противопоказания

На настоящее время не выявлено противопоказаний к использованию и приему водородной воды.

#### 5. Использование генератора

Водородную воду необходимо употреблять ежедневно в объеме не менее 1 литра. Поскольку концентрация водорода в воде является неустойчивой и быстро изменяющейся, пейте ее сразу после приготовления.



- Налейте в емкость минеральную воду без газов или бутилированную питьевую воду. Не рекомендуется водопроводная, дистиллированная или вода обратного осмоса.
- Закройте крышку и нажмите кнопку, расположенную под резервуаром. Процедура обработки занимает 3 минуты, после чего устройство отключается автоматически.

- Температура воды должна составлять 5-50° С.
- Запрещено использовать горячую воду, другие жидкости (соки, бульон и т.п.).
- Gezatone Hydro Blue имеет цветовую индикацию. Во время работы загорается синий индикатор, который гаснет по окончании процесса. Красный свет загорается при разряженном аккумуляторе и во время процесса зарядки, зеленый свидетельствует о полной зарядке.

Водородная вода используется не только для приема внутрь, её можно использовать в качестве тоника или компресса для лица, а также для ухода за поврежденными волосами.

Для очистки контактов залейте в прибор чистую воду и добавьте половину чайной ложки лимонной кислоты (без горки) – проведите стандартную процедуру ионизации, а затем слейте воду и промойте устройство. При ежедневном использовании процедуру рекомендуется проводить раз в 2-3 месяца.

## 6. Зарядка аккумулятора

Расположите устройство на ровной сухой поверхности. Подключите устройство к любому адаптеру питания USB с силой тока не менее 1 А, используя комплектный кабель. О начале зарядки просигнализирует красный светодиод. Когда процесс будет завершен, он погаснет. Процесс занимает около 2,5 часа.

## 7. Использование в варианте бутлера



- Снимите резервуар с основного блока устройства.
- Установите блок на любую пластиковую бутылку с чистой питьевой водой объемом до 1,5 л.
- Нажмите клавишу включения. Процедура обработки занимает 3 минуты, после чего устройство отключается автоматически.



## 8. Комплектация

- Портативный генератор водородной воды
- Кабель для зарядки аккумулятора
- Документация