



# Уничтожитель комаров

## Enkeeo

Руководство пользователя





1. **Тип товара:** фонарь – уничтожитель комаров с ультрафиолетовой приманкой

2. **Характеристики**

- Площадь воздействия: до 30 кв. м
- Тип приманки: УФ-светодиод (UVA-диапазон)
- Способ уничтожения насекомых: электроразряд
- Максимальное напряжение разряда: 1000 В
- Встроенный светильник: всенаправленный, светодиодный
  
- Тип аккумулятора: встроенный, перезаряжаемый, литий-ионный
- Разъем для подзарядки аккумулятора: micro-USB
- Время работы в режиме уничтожения насекомых: до 15 часов
- Время работы в режиме светильника: 6-20 часов (в зависимости от выбранного уровня яркости)
  
- Материал корпуса: ударопрочный пластик
- Размеры (высота x диаметр): 132 x 95 мм
- Вес: 210 г
- Размеры упаковки: 135 x 100 x 100 мм
- Вес в упаковке: 300 г
- Страна: КНР



### 3. Меры предосторожности

- ❖ Всегда выключайте устройство перед обслуживанием, чисткой или заменой ламп.
- ❖ Не прикасайтесь пальцами или какими-либо предметами к решетке, расположенной под защитным колпаком устройства.
- ❖ Епкеео не боится дождя и снега, однако прибор не рекомендуется устанавливать под скатами крыш, где ему могут угрожать потоки воды.

### 4. Подзарядка аккумулятора

Перед первым использованием рекомендуется полностью зарядить аккумулятор Епкеео. Для этого подключите прибор к зарядному устройству стандарта USB с помощью кабеля, входящего в комплект поставки. Процесс зарядки занимает 2-4 часа в зависимости от мощности адаптера питания.

Разъем питания расположен возле основания прибора под защитной резиновой крышкой.

Время работы прибора от аккумулятора составляет 6-20 часов в режиме освещения и до 15 часов в режиме уничтожения комаров.

### 5. Клавиши управления

Клавиши управления расположены у основания прибора. Клавиша включения активирует светодиодный фонарь. Также с ее помощью вы можете отрегулировать яркость (3 режима). Расположенная рядом клавиша с изображением комара активирует уничтожитель насекомых.

### 4. Комплектация

- Фонарь
- USB-кабель для зарядки аккумулятора
- Документация

### 5. Страна: КНР