

# Бутылка с системой фильтрации LifeStraw

руководство пользователя





1. **Тип товара:** трэвел-бутылка с двухступенчатой системой фильтрации
  
2. **Характеристики**
  - Фильтрация: мембранный фильтр, капсула с активированным углем
  - Ресурс мембранного фильтра: 4000 л
  - Ресурс капсулы с активированным углем: 100 л
  - Объем бутылки: 650 мл
  - Материал корпуса: тритан
  - Размеры бутылки: 245 x 80 мм
  - Вес: 235 г
  - Размеры упаковки: 290 x 155 x 80 мм
  - Вес в упаковке: 310 г
  - Страна разработчик: Швейцария
  - Страна-производитель: Южная корея

### 3. Замена фильтрующих элементов



Снимите крышку бутылки, отвинтив ее по резьбе. С усилием потяните за корпус фильтра, чтобы снять его с посадочного места в крышке. При необходимости замените фильтр, установив новый на посадочное место.



Капсула с активированным углем размещена в верхней части фильтра. Ее можно извлечь, поддев ногтем или любым подходящим инструментом небольшой толщины (например, монетой).



### 4. Первое использование бутылки

Перед первым использованием все части бутылки необходимо промыть чистой водой. После этого снимите фильтр, извлеките капсулу с активированным углем несколько секунд подержите ее под потоком чистой воды. После этого поставьте капсулу на место.

Для использования снимите крышку (вместе с фильтрующим элементом) и наполните бутылку водой. Предпочтение следует отдавать проточной воде.



Никогда не используйте устройство для фильтрации воды, которая может содержать опасные химические вещества (например, жидкости в прудах возле шахт и горных разработок, а также жидкости набранной поблизости от обрабатываемых полей, подвергающихся воздействию химикатов).

Обратите внимание, что вода всасывается через носик бутылки с заметным усилием - это необходимо для работы фильтров.

При использовании в походных условиях соблюдайте осторожность - не прикасайтесь к носику для питья грязными руками - на них могут быть опасные бактерии.

После каждого использования необходимо снять крышку и продуть фильтр через носик для питья для удаления лишней влаги.

Перед хранением бутылки рекомендуется промыть все части чистой водой и высушить их. Резервуар можно мыть в посудомоечной машине, сняв крышку.

## 5. Комплектация

- Тревел-бутылка с фильтрующими элементами
- Карабин для переноски