



магазин  
ИННОВАЦИЙ



# Смарт-зеркало Momaх Q.Led

Руководство пользователя





1. Тип товара: настольное зеркало с подсветкой, Bluetooth-динамиком и платформой беспроводной зарядки

## 2. Характеристики

- Тип лампы: светодиодная
- Цветовая температура подсветки зеркала: 5000-5400 К
- Цветовая температура настольной лампы: 4100-4500 К
- Регулировка яркости: ступенчатая, 6 уровней
- Стандарт беспроводной зарядки: Qi
- Максимальная мощность беспроводной зарядки: 9 Вт
- Интерфейс беспроводного подключения: Bluetooth 4.2
- Разъем для подключения адаптера питания: USB Type-C
- Требование к адаптеру питания: поддержка Quick Charge 3.0
- Размеры: 250 x 220 x 180 мм
- Вес: ~850 г
- Размеры упаковки: 280 x 250 x 190 мм
- Вес в упаковке: ~1500 г



### 3. Использование зарядной станции

Разместите зеркало на ровной сухой поверхности и подключите к электросети, используя комплектный адаптер питания с разъемом USB Type-C. Также для этого можно использовать любой другой адаптер, поддерживающий стандарт Quick Charge 3.0.

Устройство готово к использованию сразу же после включения. Поместите в центр основания зеркала смартфон или другое устройство, поддерживающее беспроводную зарядку стандарта Qi. Максимальное расстояние до заряжаемого девайса составляет 6 мм.

**Внимание!** *Заряжаемое устройство рекомендуется располагать точно по центру зарядной платформы.*

### 4. Использование подсветки

Для включения подсветки зеркала нажмите сенсорную клавишу, помеченную кружком (вторая слева). Для включения настольной лампы нажмите клавишу, обозначенную символом солнца.

Для регулировки яркости используйте панель из шести точек разного размера, расположенную над основными клавишами управления. Яркость подсветки и лампы регулируется одновременно. С помощью клавиши, обозначенной «1h», вы можете активировать таймер – подсветка будет отключена через 1 час после нажатия клавиши.

### 5. Использование Bluetooth-динамика

Для включения Bluetooth-динамика нажмите клавишу, отмеченную треугольником (первая слева) и удерживайте ее, пока рядом не загорится синий светодиод. Затем откройте меню настроек вашего смартфона, активируйте Bluetooth и выберите в списке доступных устройств MOMAX.

Используйте смартфон для переключения треков и регулировки громкости.

### 6. Использование магнитного зеркальца

Увеличительное зеркальце, входящее в комплект, снабжено магнитным креплением. Вы можете зафиксировать его в любой точке отражающей поверхности, просто приложив к основному зеркалу.



## 7. Комплектація

- Смарт-зеркало Momaх
- Кабель питания
- Адаптер питания
- Документація

## 8. Страна: КНР