

Зарядная станция Yichumi

Руководство пользователя





1. Тип товара: зарядная станция с термокружкой для подогрева напитков

2. Характеристики

- Параметры сети питания: 220-240 В, 50/60 Гц
- Потребляемая мощность: до 36 Вт
- Разъем питания зарядной станции: USB Type-C
- Количество платформ для беспроводной зарядки: 2
- Количество разъемов USB для проводных устройств: 2
- Сила тока на разъемах USB: 1 А
- Стандарт беспроводной зарядки: Qi
- Выходная мощность беспроводной зарядки: 5, 7,5, 10 или 15 Вт
- Объем термокружки: 200 мл
- Размеры термокружки: 125 x 125 x 65 мм
- Поддерживаемая температура: 55 °С
- Размеры платформы: 260 x 120 x 90 мм
- Вес: 230 г
- Размеры упаковки: ~260 x 180 x 130 мм
- Вес в упаковке: ~1250 г



3. Использование зарядной станции

Подключите платформу к адаптеру питания, входящему в комплект поставки. Для подключения используйте разъем USB Type-C.

Если это необходимо, вы можете снабдить Yichimi зарядной платформой для часов Apple Watch. Для этого проденьте кабель стандартной индукционной зарядки Apple Watch в отверстие, расположенное на центральной стойке станции, выведите его вниз и подключите к любому из разъемов USB. После этого установите индукционную платформу-«таблетку» в отверстие на стойке.

Кроме того, в верхнюю часть той же стойки можно вывести дополнительный разъем Lightning (его можно использовать для подзарядки еще одного iPhone или наушников AirPods). Для этого проденьте штекер Lightning в большее отверстие на стойке, а затем сдвиньте в меньшее для фиксации. Разъем на другом конце кабеля можно подключить к коннектору USB на корпусе станции.

Обратите внимание! Станция совместима только с оригинальным кабелем Apple USB – Lightning (разъемы другой формы/размера могут не пройти через отверстие).

После установки дополнительных элементов вы можете использовать зарядную станцию одним из следующих способов:



Станция работает автоматически. Для начала зарядки поместите устройство, поддерживающее стандарт Qi, на любую из платформ индукционной зарядки. Максимальное расстояние до заряжаемого девайса составляет 6 мм.

Внимание! Не допускайте попадания воды или металлических предметов на зарядные платформы. Это может привести к выходу устройства из строя.

4. Использование термокружки

Термокружка, входящая в комплект, автоматически поддерживает температуру напитка на отметке 55 градусов.

Если налить в кружку жидкость, температура которой ниже этого значения, устройство будет работать постоянно, пока напиток не нагреется. После этого кружка перейдет в режим поддержания температуры и будет периодически включаться для подогрева.

Если температура жидкости превышает 55 градусов, устройство включится только тогда, когда напиток достаточно остынет.

Кружка автоматически включается при установке на любую платформу стандарта



Qi.

Устройство герметично, его можно мыть под струей воды или в посудомоечной машине.

Внимание! Не ставьте пустую термокружку на индукционную платформу. Не допускайте попадания воды на индукционную платформу.

Внимание! Не оставляйте устройство без присмотра при работе.

5. Комплектация

- Зарядная станция Yichimi
- Термокружка с нагревательным элементом
- Крышка для термокружки
- Адаптер питания
- Документация

6. Страна: КНР