

# MATRIX PowerWatch

Руководство по эксплуатации



# MATRIX POWERWATCH

The SmartWatch Powered by You!

## MATRIX POWERWATCH



Кнопка переключения режимов (**MODE**)

Вращающаяся головка часов (**SCROLL**)

Кнопка регулировки (**SET**)

## ВКЛЮЧЕНИЕ



Одновременно нажмите кнопку переключения режимов (**MODE**) и кнопку регулировки (**SET**), удерживайте 1 секунду.

## РУЧНАЯ УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ И ДАТЫ



1. С экрана приветствия (Welcome) нажмите кнопку переключения режимов (**MODE**).

2. Используйте вращающуюся головку часов (**SCROLL**) и кнопку регулировки (**SET**), чтобы установить время и дату.

## СОПРЯЖЕНИЕ С ТЕЛЕФОНОМ



1. Скачайте и запустите на вашем телефоне бесплатное приложение для iOS или Android.

2. Для сопряжения часов с телефоном нажмите кнопку регулировки (**SET**) с экрана приветствия часов (Welcome).

## ОПТИМАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ЗАРЯДКИ

Для зарядки внутренней батареи часов MATRIX PowerWatch необходимо, чтобы температура тела пользователя была как можно выше температуры воздуха окружающей среды. Поэтому, чем ниже температура воздуха, тем больше энергии генерируют часы. Также часы генерируют больше энергии, когда вы активны и ваша кожа выделяет больше тепла. В таблице ниже показано, с какой скоростью часы PowerWatch восполняют заряд внутренней батареи при различных состояниях активности пользователя и при различной температуре воздуха:

	Температура воздуха		
	15 °C	21 °C	26 °C
В сидячем состоянии	Быстро	Медленно	Не заряжается
Во время ходьбы	Очень быстро	Быстро	Медленно
Во время бега	Очень быстро	Очень быстро	Быстро

Как показывает таблица, быстрее всего часы PowerWatch заряжаются, когда вы активны (при ходьбе или беге), и когда окружающая температура ниже 26°C. При окружающей температуре воздуха выше 32°C часы PowerWatch не могут восполнять заряд своей внутренней батареи.

## ВОСПОЛНЕНИЕ ЗАРЯДА БАТАРЕИ В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ



Часы «собирают» энергию в реальном времени - самостоятельно восполняют заряд батареи путем преобразования тепла вашего тела в электроэнергию. Штрихи и индикаторы заряда на циферблате прибавляются или убавляются, в зависимости от того, сколько тепла получают часы от вашего тела.

Дайте друзьям поносить ваши часы и посмотрите, сколько штрихов прибавилось от их тепла! Не забудьте поблагодарить друзей за то, что они зарядили ваши часы своей энергией!

## ПИТАНИЕ И ПОДСВЕТКА

### Режим энергосбережения:

Часы PowerWatch считают ваши шаги и измеряют активность. Примерно через 45 минут бездействия часы автоматически переходят в режим энергосбережения PowerSave и экран часов выключается. При полной зарядке ваши настройки будут сохранены на год или больше. Как только часы PowerWatch обнаруживают активность, они снова включаются.

### Зарядка часов PowerWatch:

PowerWatch заряжаются от тепла вашего тела, когда вы их носите. На внутренней стороне запястья часы заряжаются быстрее.

### Включение подсветки:

Нажмите кнопку переключения режимов (**MODE**) и удерживайте две секунды.

## ОТСЛЕЖИВАНИЕ АКТИВНОСТИ




1. Нажмите кнопку переключения режимов (**MODE**) несколько раз, пока не появится экран отслеживания ежедневной активности (Daily Activity)

2. Вращайте головку часов (**SCROLL**), чтобы просмотреть показания шагов, калорий и сна.

*\* Шаги, калории и сон отслеживаются автоматически и обновляются каждый день. Данные можно синхронизировать с мобильным приложением для iOS и Android.*

## СИНХРОНИЗАЦИЯ ДАННЫХ С ТЕЛЕФОНОМ



1. Нажмите кнопку переключения режимов (**MODE**) несколько раз, пока не появится экран синхронизации с телефоном (Mobile).

2. Для синхронизации данных нажмите кнопку регулировки (**SET**).

## РЕЖИМ ОТСЛЕЖИВАНИЯ БЕГА



Часы могут отслеживать время и дистанцию каждой вашей пробежки:

1. Нажмите кнопку переключения режимов (**MODE**) несколько раз, пока не появится экран отслеживания бега (Running Mode).

2. Нажатием кнопки регулировки (**SET**) можно выбрать функции «пуск», «стоп» или «сброс».

## СЕКUNДОМЕР



1. Нажмите кнопку переключения режимов (**MODE**) несколько раз, пока не появится экран секундомера (Stop Watch).

2. Нажатием кнопки регулировки (**SET**) можно выбрать функции «пуск», «стоп» или «сброс».

## РЕЖИМ ОТСЛЕЖИВАНИЯ СНА



1. Нажмите и удерживайте кнопку (**SET**), пока не появится экран отслеживания сна (Sleeping Now). После этого следует заснуть.
2. После пробуждения нажмите и удерживайте кнопку регулировки (**SET**).

## ПОДДЕРЖКА

При нормальном режиме использования часы не требуют подзарядки.

Во время регулировки часы должны оставаться в непосредственном контакте с запястьем пользователя.

При ношения часов на запястье не следует слишком часто пользоваться функцией Bluetooth и подсветкой.

Когда часы не находятся на запястье, не следует слишком часто и без нужды их включать.

Встроенную программу часов PowerWatch можно обновить с помощью приложения.