



магазин
ИННОВАЦИЙ



Настольные смарт-часы Gingko Click Clock Qi

Руководство пользователя



1. **Тип товара:** настольные смарт-часы с платформой беспроводной зарядки

2. **Характеристики**

- **Материал корпуса:** текстурированный пластик
- **Тип дисплея:** светодиодный
- **Параметры сети питания:** 220 В, 50/60 Гц
- **Тип элемента питания:** сменная батарейка формата AAA (4 шт.)
- **Размеры:** 145 x 70 x 70 мм
- **Вес:** 200 г
- **Размеры упаковки:** ~180 x 100 x 100 мм
- **Вес в упаковке:** ~250 г
- **Страна-разработчик:** Великобритания
- **Страна-производитель:** КНР



3. Настройка и использование

На задней панели часов расположены клавиши Set, Up и Down, а также переключатель Reset для перезагрузки устройства, размещенный в углублении для предотвращения случайных нажатий.

Часы предлагают два режима настройки. Они переключаются нажатием клавиши Set. После первого нажатия на экране часов отображается «dP-2» — в этом режиме вы можете настраивать время, дату и показания температуры. При повторном нажатии на экране отобразится «dP-1» — в этом режиме можно изменять только настройки времени.

Звуковая активация

Для включения и отключения звуковой индикации нажимайте кнопку Down, когда на экране часов отображается время. Если на экране отобразится «oN:Sd» — функция включена, если «--:Sd» — отключена. Чтобы вернуться к отображению времени, нажмите Set еще раз.

Регулировка яркости экрана

Часы предлагают три уровня яркости дисплея. Между 6 вечера и 7 утра яркость понижается автоматически. Чтобы изменить ее вручную, удерживайте клавишу Up в течение 3 секунд, чтобы перейти к режиму изменения яркости. На экране отобразится текущий уровень L1, L2 или L3 (от минимального к максимальному). Нажимайте клавишу Down для выбора уровня. Подождите три секунды для того, чтобы автоматический выйти из режима настройки яркости.



Режим настройки

Нажмите и удерживайте клавишу Set в течение трех секунд для перехода к режиму настройки.

В этом режиме вы получаете доступ ко всем функциям часов, поочередно переключаясь между разными разделами меню настройки. Когда значение на экране мигает, его можно изменить с помощью клавиш Up и Down. Чтобы завершить настройку и перейти к следующему разделу, нажмите клавишу Set.

Разделы меню настройки расположены в следующем порядке:

- Год
- Месяц
- Дата
- Выбор режима отображения времени — двенадцатичасовой или двадцатичетырехчасовой формат — 12H/24H
- Часы
- Минуты
- Будильник 1
- Будильник 2
- Будильник 3
- Настройка срабатывания будильника только по будним дням или всю неделю

Чтобы выйти из меню после настройки, нажимайте клавишу Set до тех пор, пока на экране не отобразится текущее время.

Установка будильника

См. пункт выше. Находясь в режиме настройки, для установки будильника нажимайте клавишу Set, пока на экране не отобразится «--:A1» (настройка будильника 1), «--:A2» (настройка будильника 2), «--:A3» (настройка будильника 3).

В режиме настройки будильника вы можете включить («oN:A1») или отключить («--:A1») его нажатиями клавиш Up и Down. После этого нажмите клавишу Set, чтобы перейти к установке времени.

Нажимайте клавиши Up и Down для установки времени. Для перехода к следующему будильнику нажмите клавишу Set.

После настройки будильника 3 вам будет предложено выбрать, должно ли устройство срабатывать только по рабочим дням или всю неделю. Режим



можно выбрать с помощью клавиш Up и Down. Когда на экране отображается «ON:E», будильник работает только по рабочим дням, когда «--:E» — всю неделю.

Обратите внимание: часы не предлагают возможности переключения между шкалами Цельсия и Фаренгейта.

4. Комплектация

- Часы Gingko Click Clock Qi
- Кабель USB
- Инструкция

5. Страна-разработчик: Великобритания Страна-производитель: КНР