



Смарт-будильник с подсветкой Edge Light

Руководство пользователя





1. Тип товара: будильник с подсветкой

2. Характеристики

- Тип аккумулятора: встроенный, перезаряжаемый, литий-ионный
- Емкость аккумулятора: 500 мАч
- Время работы: 5-6 месяцев (будильник), 17,5 часа (подсветка)
- Тип будильника: двойной, цифровой, функция Snooze
- Тип лампы: светодиод
- Размеры: 95 x 80 x 80 мм
- Вес: 160 г
- Размеры упаковки: ~120 x 120 x 100 мм
- Вес в упаковке: ~350 г
- Страна-разработчик: США
- Страна-производитель: КНР



3. Меры предосторожности

ВНИМАНИЕ! Устройство содержит литий-ионный аккумулятор, неправильная эксплуатация которого может привести к возгоранию!

- Не погружайте аккумулятор в воду.
- Не разбирайте аккумулятор и не пытайтесь внести модификации в его конструкцию.
- Не перегревайте аккумулятор – не оставляйте его около обогревателей или под воздействием прямых солнечных лучей.
- Не замыкайте контакты аккумулятора без нагрузки!
- Старайтесь не подвергать аккумулятор ударным нагрузкам и сильным механическим воздействиям, способным нарушить целостность его корпуса.
- При любых неисправностях и аномалиях в работе немедленно прекратите использование аккумулятора!
- При появлении любых аномалий в работе зарядного устройства – появлении запаха или слишком сильном нагреве корпуса – немедленно прекратите процесс зарядки!


Запрещается: самостоятельная разборка и замена компонентов зарядного устройства, использование зарядного устройства при высокой влажности и в непосредственной близости от воды, использование зарядного устройства в пожароопасных условиях (при наличии в атмосфере горючих газов или паров легковоспламеняющихся веществ).

4. Зарядка аккумулятора

Для подзарядки аккумулятора используйте разъем micro-USB, расположенный на корпусе устройства. С помощью кабеля, входящего в комплект поставки, подключите будильник к любому адаптеру питания с разъемом USB или к порту на корпусе компьютера.

Контролировать процесс зарядки можно с помощью индикатора на дисплее устройства. Полная зарядка аккумулятора занимает около 3 часов.

5. Элементы конструкции, индикаторы и клавиши управления



1. Клавиши управления
2. LCD-дисплей
3. Светильник
4. Кнопка перезагрузки
5. Разъем для подзарядки аккумулятора
6. Текущее время
7. Установка времени (клавиша 1)
8. Индикатор времени суток (AM/PM)
9. Индикатор включения функции Snooze
10. Клавиша «->» (2)
11. Шнур для подзарядки аккумулятора
12. Индикатор включения первого будильника
13. Клавиша настройки первого будильника (3)
14. Клавиша включения подсветки
15. Индикатор работы подсветки
16. Индикатор уровня заряда
17. Клавиша «+» (4)
18. Индикатор включения второго будильника
19. Клавиша настройки второго будильника (5)



6. Настройка

Нажмите и удерживайте клавишу установки времени (1) до звукового сигнала.

Примечание: быстро нажав клавишу (1) дважды, вы можете выбрать 12-часовой или 24-часовой формат отображения времени.

Перейдя в режим настройки времени, используйте клавиши «+» (4) и «-» (2) для выбора нужных значений. В остальных случаях эти клавиши используются для регулировки яркости светильника (для этого будильник необходимо перевернуть) и подсветки экрана (подсветка включается автоматически и работает с 9 вечера до 7 утра, чтобы отключить ее, просто выберите минимальный уровень яркости).

Клавиши установки будильников (13) и (19). Единичное нажатие на клавишу позволяет проверить, на какое время установлен будильник. Двойное нажатие включает или отключает будильник (что отображается на экране с помощью индикатора). Долгое нажатие позволяет перейти в режим установки будильника – используйте клавиши «+» (4) и «-» (2) для выбора нужных значений.

Для включения светильника используйте клавишу (14) и переверните будильник.

7. Комплектация

- Смарт-будильник
- Кабель для подзарядки аккумулятора
- Документация